

Type in default IP address “192.168.0.100” in your web browser to call out the Web control GUI as followings.

HDTVMT0808140 - 8x8 Web GUI

Matrix-8x8 Web Server

Output1 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output2 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output3 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output4 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output5 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output6 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output7 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Output8 From:

Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8

Video Output Enable:

Output1 Output2 Output3 Output4 Output5 Output6 Output7 Output8

System Power:

On Off

Beep:

On Off

Submit