



Rohranlegefühler
0609 5605

Anwendungshinweise

de

Technische Daten

Eigenschaft	Werte
Rohrdurchmesser	5...65 mm
Messbereich	-50...+120 °C
Genauigkeit	Klasse B
t ₉₉	5 sec.

Warnhinweis



Achtung! Beschädigung des Sensors.

- ▶ Rohranlegefühler vorsichtig auf das Rohr aufsetzen, nicht schnappen lassen!



Pipe clamp probe
0609 5605

Information for use

en

Technical data

Property	Values
Pipe diameter	5 to 65 mm
Measuring range	-50 to +120 °C
Accuracy	Class B
t ₉₉	5 sec.

Warning



Attention! Damage to sensor.

- ▶ Apply pipe clamp probe to pipe with caution, do not allow to snap!
-